



Pure & Original Quartz

Peinture à badigeon au Quartz Système à badigeon à base d'eau pour les façades extérieures

Description du produit

La peinture à badigeon au quartz est un revêtement de façade à base d'eau de haute qualité avec une apparence badigeonnée. Spécialement développée pour les façades extérieures sur la base de solides copolymères adhésifs et d'un quartz 100% naturel.

Temps de séchage : sans poussière	: 30 min. - 1 heure
Recouvrable	: min. 4 heures
Durcissement	: 2 - 3 jours

Caractéristiques du produit

- Pratiquement inodore
- Adhère également sur toutes les surfaces peintes
- Pas de jaunissement, résistant à la lumière
- Ne se décolore pas lorsqu'elle est mouillée
- Système de 10 ans
- Respirant
- Grande flexibilité
- Très facile à appliquer
- Très haute résistance à l'eau et aux alcalis
- Avec système IN-FILM anti-vert !
- Parfaitement recouvrable
- Diluable à l'eau

Application

- Travaux de plafonnage
- Panneaux de béton
- ciment
- brique
- panneaux en bois
- rénovation de façade

Conservation :

A conserver dans l'emballage original et à l'abri du gel au moins 12 mois.

Application

Suivez la préparation de surface recommandée avant de peindre. Sur les surfaces non traitées (en particulier poreuses), il est conseillé d'appliquer d'abord une couche de Pure & Original WallFix (également pulvérisable à faible pression).

Puis une ou deux couches de peinture à badigeon au quartz, en fonction du résultat souhaité.

Appliquez la peinture avec un brosse (à badigeon) pour un look naturel. Une dilution n'est pas nécessaire. Évitez de peindre en plein soleil. Utilisez la peinture à une température supérieure à 5 ° C et inférieure à 35° C. Il est préférable de réparer localement les surfaces déjà peintes.

Préparation de surface

La plupart des problèmes de peinture surviennent à cause d'une mauvaise préparation ou application. Grâce à une bonne préparation de la surface, vous contribuerez à allonger la durée de protection du système de peinture.

Éliminez toute contamination de la surface, y compris la chaux, par un nettoyage avec un produit nettoyant approprié (Pure & Original Super Cleaner) Rincez et laissez sécher. La peinture pelée, desquamée ou craquelée doit être complètement retirée de la surface par grattage, décapage ou sablage. Éliminez toute trace de graisse et d'huile avec un agent de dégraissage à base d'eau. Les surfaces brillantes doivent être de préférence frottées afin qu'elles deviennent mates. Il ne doit y avoir aucune trace de rouille.

Caractéristiques du produit

Éclat : Mat

Couleur : Couleurs Pure & Original, autres couleurs sur demande.

Propriétés de base de la peinture blanche à 20 ° C

Densité	: 1,5 g / cm ³
Teneur en solide	: +/- 73 poids %
Solide en volume	: +/61 vol%
Épaisseur de couche sèche recommandée	: 0,610 mm
Épaisseur de couche humide recommandée	: 1,0 mm
Rendement théorique	: 1m ² / kg



Pure & Original Quartz

Panneaux de ciment :

Afin d'éliminer toute contamination, poussière, huile, graisse, peinture fissurée ou autres matières étrangères, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur à haute pression. Laissez bien sécher la surface. Il est conseillé de d'abord appliquer Pure & Original Wallprim comme couche d'isolation avant la peinture.

Béton, ciment, brique :

Il est préférable de traiter les nouvelles surfaces conformément à la recommandation du fournisseur. (temps de séchage minimum de 30 jours). Il est conseillé de d'abord appliquer Pure & Original Wallprim comme couche d'isolation avant de peindre.

Travail de plafonnage :

Laissez sécher le plafonnage au moins 30 jours. Éliminez tout stuc superflu et toute autre matière étrangère. Il est conseillé de d'abord appliquer Pure & Original Wallprim comme couche d'isolation sur le stuc avant de peindre.

Nettoyage

Nettoyez immédiatement les mains et les outils après utilisation avec de l'eau et du savon.

Conditions d'application

Température > 3 ° C, <50 ° C (air, surface et matériau).

Humidité relative : 85% max.

Conseils techniques

Toutes les surfaces qu'il est possible de rencontrer dans la pratique et leur prétraitement ne peuvent pas être repris dans cette fiche technique. Il est donc conseillé de contacter Pure & Original dans les cas difficiles. Ces informations techniques ont été compilées selon les dernières techniques de peinture. Toute responsabilité concernant la validité générale de ces instructions devra être rejetée, étant donné que l'application et les méthodes de traitement sont en dehors de notre contrôle et que de grandes différences dans la nature de la surface demandent toujours une adaptation de la méthode de travail en fonction de l'appréciation personnelle de l'utilisateur professionnel.

Systèmes

Anciennes couches de peinture en tant que surface. La peinture à badigeon au quartz a une excellente adhérence sur des surfaces encore bien adhérentes. En cas de doute, éliminez les anciennes couches de peinture. Par exemple avec le décapant Pure & Original Eco.

Nouvelles surfaces minérales.

Une 1^{ère} couche de Pure & Original wallfix (également pulvérisable à basse pression) 1 ou 2 couches de peinture badigeon au Quartz.

Votre revendeur :